使用手册

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册,并在使用过程中注意安全。

*保留本手册,放在合适的地方以便随时查阅。

适用版本声明

文档版本	适用软件版本
V1.01	V1.1.0

目录

	适用版本	声明	2
1	适用产品		4
2	连线		6
	2.1	配置连线	.6
3	软件安装		7
	3.1	软件安装环境	.7
	3.2	安装	.8
4	软件界面	i介绍	9
	4.1	常驻功能区域	.9
	4.2	菜单栏1	.0
	4.3	功能图标栏1	.3
	4.4	编辑控制1	.6
	4.5	区域列表2	!1
	4.6	区域检测设置2	!2
	4.7	区域编辑区	24
	4.8	传感器状态栏	31

1.1 确认配置软件版本



编辑控制	图形编辑区域无法读取出图形文件;
0	
1	
2	
3	
4	
5	

解决方法

	使用 V.1.1.0 配置软件,连接到传感器
	<u>就后上</u> , <i>此</i> ,
文件 编辑 视窗 设置 连接 语言 帮助	然 <u>但上</u> 按 (八夜恋童的数)酒;
👌 🗸 🦳 🕌 👒 接口 🔹 🕴	
编辑控制	
Image: Imag	
0 重启设备 Ctrl+Alt+R	
	重新生成配置文件
	就可以使用 V1.1.0 导入配置文件

2.1 配置连线

使用 Micro-USB 端口数据线将电脑与传感器连接



注意 数据线与传感器端的错误方向对接会造成传感器端口损坏。 必须要使用能够传输数据的线缆,充电线缆无法连接成功。

3 软件安装

了解各参数前先了解此款传感器的功能特点:

※可以实时动态监控感应物体

※可以实时显示物体距离和反光强度

※可以在线重启传感器而不需要重启电源

※0-63一共有 64 个可编辑区域通道选择

※可以通过设备的状态条件来让传感器自动切换区域

※可以仿真传感器输入、输出、故障输出端口和智能选择区域

※当传感器安装方式不一样时可以通过参数设置来区分左右,而不用在范围图形上改

3.1 软件安装环境

系统要求	Windows XP 32 位及以上系统
显示要求	显示分辨率高于 1024*768
内存要求	2G 以上
硬盘空间	200M

4.1 常驻功能区域



菜单栏	软件菜单栏
功能图标栏	软件的快捷按钮和编辑窗口按钮
编辑区	显示传感器扫描数据和编辑图形区域
坐标信息	显示当前鼠标箭头位于图形位置
传感器状态栏	传感器输入、输出的实时状态和当前通道编号
缩放尺	控制当前图形缩放比例

各个功能设置栏都可以随意拖动,光标置于标题栏按下鼠标左键不放进行拖动,而且大小可以任意改变。



4.2 菜单栏

◆ 文件

	 牛 编辑 新建文件 打开文件 保存文件 另存为 退出 	视窗	设置 Ctrl+O Ctrl+S Ctrl+Sh Ctrl+Q	连接 ♪ ift+S	
新建文件				CNS-S 通道	证系列传感器在打开后需要新创建一个 文件,下载后会覆盖传感器原来的文件
打开文件				打开i	2保存过的传感器参数文件
保存文件				保存	当前的传感器参数文件
另存为 退出				另外打 退出(指定保存地址、文件名的传感器参数文件 专感器配置软件



文件	编辑	视窗	设置	连接	
ò	•	撤销	Ctrl	۲Z	
编辑招	*	重做	Ctrl	+Y	
		复制	Ctrl	+C	
		剪贴	Ctrl	۲×	
		粘贴	Ctrl	+V	
	Û	删除	Ctrl	۲D	
0	•	全部删除			
	٢	应用设置			
				撤销_	上一步操作
重做				肱有	上一步操作
				欧夏_	
复制				灰夏	皮选中的区域
复制 				恢复 复制 初 和 和 和 和 和 和 和	皮选中的区域 皮选中的区域
复制 剪贴 粘贴				恢复 复制衫 剪切衫 粘贴衫	波选中的区域 波选中的区域 波复制或剪切的区域
复制 剪贴 粘贴 删除				<i>(反)</i> 复制 夏制 夏切 加切 加助	皮选中的区域 皮选中的区域 皮选中的区域 皮复制或剪切的区域 皮选中的区域
复制 剪贴 粘貼 删除 全部删除				反 复制衫 剪切衫 粘贴衫 删除剂	波选中的区域 波选中的区域 波复制或剪切的区域 波选中的区域 所有区域

◆ 视窗

			 视窗 设置 连接 前 视图 距离 强度 数据列表 	吾言 trl+L trl+l trl+T
		视图		
帮助			编辑	
	编辑	Ctrl+Alt+E	监控	
Ļ	监控	Ctrl+Alt+M	传感器设定	
0	传感器设定	Ctrl+Alt+S	体)体出於古	
6	输入输出仿真	Ctrl+Alt+I	制入制出切具 	
		距离		当选择距离后, 传感器会显示实时的感应物 体的轮廓图
		强度		当选择强度的, 传感器会显示实时的反光强 度的轮廓图
		数据列表		此款传感器以 0.5 度一个点,一共 540 个返 回数据点(270 度),反馈的信息有距离和反 光强度。

◆ 设置



▶ 连接

	连接 语言 帮助		
	诊 接□		•
	▲ 连接设备▲ 断开设备	Ctrl+Alt+C Ctrl+Alt+D	
	▲ 上传数据↓ 下载数据	Ctrl+Shift+ Ctrl+Shift+	R N
	◎ 重启设备	Ctrl+Alt+R	
	● 传感器信息	Ctrl+Shift+	
串口设置			
	П	进	择使用串口方式连接传感器

	以太网	选择使用以太网方式连接传感器	
连接设备		与传感器连接	
断开设备		与传感器断开连接	
上传数据		从传感器内读取参数和绘制图形数据	
下载数据		将配置软件的参数设置和绘制的图形数据下载	
		到传感器内	
重启设备		传感器重启	
传感器信息		获取传感器的固件信息	

▶ 语言

	语言帮助	
	🧧 简体中文 - 🔢 English	
简体中文		切换为简体中文
English		切换为 English

◆ 帮助

	帮助	
	ジ 关于 Ctrl+A↓ 指南 Ctrl+M	
关于		配置软件版本信息
指南		打开使用手册

4.3 功能图标栏

☆ 新建

新建一个传感器配置文件,根据传感器型号犀系列,建立对应的配置文件。



打开系统指定目录内已经建立的配置文件,或者用于导入其他传感器配置文件,仅可以使用文件扩展名为(.LS05)的配置文件。

→ 丶 ↑ ■ > 此	电脑 → 文档 (F:)	v ⊙	搜索"文档 (F:)"		٩
组织 ▼ 新建文件夹					0
▲ 此电脑	名称 ^	修改日期	类型	大小	-
1 3D 对会	QQMusicCache	2017-03-01 10:18	文件夹		
	📙 qqpcmgr_docpro	2018-01-22 23:46	文件夹		
	SYSS	2018-10-18 19:32	文件夹		
≥ 图片	📙 WanyxGames	2018-10-04 22:49	文件夹		
2 文档	XMPCache	2018-05-02 20:07	文件夹		- 1
➡ 下载	🔜 冰封王座	2016-08-24 20:55	文件夹		
▶ 音乐	工程软件	2018-12-05 15:03	文件夹		
「「「「」「」「」「」」「」」「」」「」」」	_ 文档	2017-11-01 23:07	文件夹		
	新建文件夹	2019-02-13 12:34	文件夹		
	📴 迅雷下载	2019-03-06 22:23	文件夹		
	资料	2018-11-22 11:46	文件夹		
🚔 doc (E:)	AGV1号配置.LS05	2019-03-06 22:46	LS05 文件		8 K ,
📷 文档 (F:) 🗸 🗸	<			5	>
文件名(N): AGV1号配置,LS05		~	(*.LS05)		~



另存为

将当前绘制的图形数据或者参数配置进行另存为文件,并可以保存到指定文件目录下面。

$\leftarrow \rightarrow \cdot \downarrow \blacksquare$	此电脑	> 文档 (F:) >	v ⊙	搜索"文档 (F:)"		Q
组织 ▼ 新建文件:	夫					0
> 🔮 文档	^ 3	3称	修改日期	类型	大小	^
> 👆 下载		SYSS	2018-10-18 19:32	文件夹		
> 👌 音乐		WanyxGames	2018-10-04 22:49	文件夹		
>		XMPCache	2018-05-02 20:07	文件夹		
> • 木地磁盘 (C·)		冰封王座	2016-08-24 20:55	文件夹		
*地球会(D)		工程软件	2018-12-05 15:03	文件夹		- 1
		文档	2017-11-01 23:07	文件夹		
> 🚅 doc (E:)		新建文件夹	2019-02-13 12:34	文件夹		
> 👝 文档 (F:)		迅雷下载	2019-03-06 22:23	文件夹		
> 🔐 CD 驱动器 (l:)		资料	2018-11-22 11:46	文件夹		
A 10148	. [] AGV1号配置.LS05	2019-03-06 22:46	LS05 文件		8 K 🗸
/ 📑 M380	~ <					>
文件名(N): .L	S05					~
保存类型(T): (*	.LS05)					~

📙 保存

将当前绘制的图形数据或者参数配置进行保存到配置文件,如果在未建立保存文件前,则需要进行文件保存操 作。如果是已经建立配置文件,则会覆盖先前保存的数据。

提醒 保存修改后无法撤销,请在保存前确定数据是否正确;

▲ 撤销
 绘制通道的感应范围时候,撤销前一个操作步骤;

🐋 重做

∢

将当前的通道内的绘制的图形清除;

🔗 距离

距离功能可以在软件界面上实时显示传感器扫描到的周围环境轮廓。绿色显示无障碍物,白色显示感应到障碍



强度

可以在软件界面上实时显示传感器扫描到的周围环境的反光强度。用蓝色显示,反光率越强,对应点的蓝色的距离越长。





-

监控状态下显示当前传感器的感应状态和当前通道图形,其他设置窗口不显示。



.

软件界面会显示与设置有关的窗口,如区域列表、区域坐标数据等等。见下图



X:-5933 [mm]. Y: 4201 [mm] | F 通道参数

🌑 通道参数	🔮 智能选择	
打开延迟	Oms	•
关闭延迟	Oms	-
关闭滞后比例	关闭	-
检测物体大小	1.0°	-

名称	参数范围	功能说明
		当在设定的感应范围内感应到障碍物时,输出端口延时动作的时间。在设定的
打开延迟	0-500ms	延时时间内障碍物离开,输出端口不会动作。可以有效过滤外围环境的干扰导
		致传感器误触发,如瞬间的光干扰。
		当障碍物离开设定的感应范围,输出端口延时动作的时间。在设定的延时时间
关闭延迟	0-500ms	内再次感应到障碍物,输出端口不会动作。可有效解决障碍物在设定感应范围
		的边沿临界点时,输出端口频繁动作波动问题。
		当障碍物离开设定的感应范围时,传感器会按照设定的比例增加感应范围。此
关闭滞后比例*	关闭-10%	时障碍物需要完全离开增加后的感应范围,输出端口才会动作。可有效解决障
		碍物抖动或障碍物在设定感应范围的边沿临界点时,输出端口频繁波动问题。
检测物体大小	0.5°-5°	指检测物体的最小分辨率。最小分辨率会随着感应距离的改变而改变。

***** :此时设定的感应范围长度为 1m,设定的"关闭滞后比例"参数为 10%,需要障碍物离开 <u>1.1m</u>(1m+1m*10%) 端口才会动作。



◆ 智能选择(通信型可用)

智能选择功能仅限总线通讯型传感器的使用, IO 端口传感器无法使用

将特定数量的通道进行编组控制,通道组内的通道切换,由传感器通过提供转速和转向角度值自动切换到条件 符合的通道。

编辑			
🔮 通道参数	🥸 智能选择		
驱动转角范围	0 🛊 180 🛊		
<mark>车辆速度范围</mark>	0 😫 300 😫		
车辆操作模式	操作模式1 ▼		

名称	参数范围	功能说明
驱动角度范围	-180~180	通道切换的角度范围,此值为切换条件下的比例值,不一定代表实际 角度;
车辆速度范围	-300~300	通道切换的转速范围,此值为切换条件下的比例值,不一定代表实际 转速;
通道组编号	0~4	通道进行分组的编号,最多分为5组;

如:

0号区域的条件为 驱动转角范围: 0-35; 车辆速度范围: 0-20; 车辆操作模式: 操作模式1。







若:
 当前驱动转角的角度是 40
 车辆速度是 40
 车辆操作模式是操作模式 2

此时就会选择1区域

若**:**

当前的条件都不符合设定的区域,则会选择0号区域。 当前的条件符合多个设定的区域,则会选择区域编号最小那个区域。 智能选择:

使用在不同环境下可能要求激光扫描传感器的感应范围有所有不同。如使用在 AGV 上:

1, 不同的速度





3,不同的环境



4.5 区域列表

显示所有通道设置的图形预览。



名称		说明
		复制:将选定通道内绘制的图形进行复制;
	X	剪切:将选定通道内的图形剪切下,用以粘贴;
快捷图标		粘贴:将已复制的图形,粘贴到当前选定编号通道内;
	Ū	删除:删除选定通道内的图形;
	8	全部删除:删除所有 0-63 个通道内的所有的图形;
滚动条		移动查看
略缩图形		绘制图形的略缩显示
通道编号		通道序号

提示 按 Ctcl 键可以同时选定多个通道进行操作。

4.6 区域检测设置

三个输出信号都可以独立设置范围。输出检测范围可以通过两种方式设置。第一绘制图形范围,第二种输入坐标点。



名称		说明	
	输出1	选定编辑 OUT1 信号输出图形范围;	
输出选择	📒 输出2	选定编辑 OUT2 信号输出图形范围;	
	📕 输出3	选定编辑 OUT3 信号输出图形范围;	
		拖点绘制,此模式下图形可以最多 100 个点组成;	
独立模式		扇形绘制,此模式下图形以扇形方式绘制;	
		矩形绘制,此模式下图形以矩形方式绘制;	
	-	在 OUT1 绘制图形内进行全部填充绘制;	
依靠模式	-	在 OUT1 绘制图形内进行比例填充绘制	
	-	无效	
	X/Y 坐标	在拖点绘制和矩形模式下,显示所有点 X,Y 坐标	
王孙业小	角度距离	在扇形绘制模式下,显示扇形点角度和半径	

独立模式和依靠模式

★独立模块是指"输出 1"、"输出 2"、"输出 3"都可以以独立的任意形状来编辑。如下图



★依靠模式是以"输出1"的图形范围为依靠。选择"输出1"时无法选择依靠模式。依靠模式分三种



① 以"输出1"图形范围为依靠,拖动中间蓝色条可以按照"输出1"轮廓范围进行 Y 轴方向填充。



② 以"输出1"图形范围为依靠,拖动中间蓝色条可以按照"输出1"轮廓范围内进行以扇形范围填充。



★坐标:每个图形范围都是由点组成的轮廓图,而"点"所处于编辑区的坐标会在这里显示。每个图形轮廓最多由 100个点组成。

坐标	自学习	
点数	X坐标[mm]	Y坐标[mm]
1	4069	0
2	-3070	959
3	-459	1648
4	2182	2885
5	4632	1455
6	253	3188
7	-1441	1126
8	-3395	-24
9	-291	2497
10	0	0

4.7 区域编辑区

在连接到传感器后,区域内实时显示当前的扫描图形。





传感器按照 0.5°一个点测量,总共测量 540 个点数据。从数据列表显示传感器测量点的距离值和反光强度值。

数据列	间表		5 >
讨间戳	l:		
角度	距离[mm]	反光强度	^
1	492	356	
2	485	320	
3	478	400	
4	497	475	
5	497	475	
6	451	500	
7	507	576	
8	525	640	
9	530	716	
10	523	710	
11	522	676	
12	515	693	
13	538	738	
14	533	745	
15	533	765	
16	530	810	

角度序号以0.5°数值增加,与图形对应关系如下;





传感器设定

传感器设定功能被选择后,默认在软件界面的右下角显示传感器设定的参数。



参数名称	参数	参数说明
传感器控制方式	IO 接口控制(默认) RS232 通信控制 RS485 通信控制 CAN 总线控制 Modbus 协议控制	选择激光扫描传感器的连接方式。 激光扫描传感器有两种控制方式,分别为 I/O 控制和总 线控制。总线控制的激光扫描传感器可兼容 RS232、 RS485、CAN 等通讯方式。
RS232 通信波特率	1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps (默认)	RS232 的通信波特率
RS232 通信校验位	 1: 无校验(默认) 2: 奇校验 3: 偶校验 	RS232 的通信校验位
RS232 通信停止位	1: 1Bit (默认) 2: 1.5Bit 3: 2Bit	RS232 的通信停止位
RS485 地址	1-127 (默认 127)	RS485 的地址

RS485 波特率	1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps (默认)	RS485 的波特率
RS485 通信校验位	 1: 无校验(默认) 2: 奇校验 3: 偶校验 	RS485 的通信校验位
RS485 通信停止位	1: 1Bit (默认) 2: 1.5Bit 3: 2Bit	RS485 的通信停止位
CAN 总线地址	1-127 (默认)	CAN 的总线地址
CAN 总线波特率	1: 125K 2: 250K 3: 500K 4: 1000K (默认)	CAN 的总线波特率
传感器输出逻辑	常闭方式(默认) 常开方式	OUT1-OUT3 端口的输出逻辑 常闭方式 检测到物体; (OUT1-OUT3 处于断开状态) 未检测到物体; (OUT1-OUT3 处于导通状态) 常开方式 检测到物体; (OUT1-OUT3 处于导通状态) 未检测到物体; (OUT1-OUT3 处于为断开状态)
扫描电机速度 扫描电机同步方式 扫描电机同步角度 传感器安装方式 传感器扫描零位点值	无效	无效
以太网模式接口	TCP 服务器模式(默认) UDP 模式	设置通信模式
以太网 IP 地址	192.168.1.1-255 (默认 88)	设定传感器 IP 地址,固定网段无法更改;
激光扫描频率	72K 144K	适用: 传感器固件版本 1.3 以上 设置传感器的扫描频率;
激光角度分辨率	0. 1° 0. 2°	适用: 传感器固件版本 1.3 以上 设置传感器扫描角度分辨率;
采样噪声过滤等级	关闭 简单 中等 严格	适用: 传感器固件版本 1.3 以上 设置传感器噪声过滤等级,等级越高,传感测量抖动越 小,但是图形失真程度越大;

注意在无特殊要求情况下,传感器输出逻辑必须使用常闭方式。常闭方式下可以排除输出线路接触断开的干扰。

💿 🔹 🔶 输入输出仿真

输入输出仿真功能是在配置软件里模拟激光传感器的 IO 端口的动作,或者设定仿真条件选择自动切换端口。





▲ 在检测到传感器输入输出异常情况下,使用输入输出口仿真功能测试传感器。



设置参数配置口 Micro USB 的参数。传感器通过 USB 连接后,在电脑系统为 COM 口连接。

串口设置		? >
选择串口		
串口号:	COMS	Ŧ
参数设置:		
波特率:	115200	-
数据位:	8	-
奇偶校验:	None	•
停止位:	1	•
流控制:	None	•

参数	参数信息
串口号	COM-*
通信速率	576000bps
数据位	8位
校验位	None
停止位	1位
流控制	None



◎ 必须要使用默认参数能连接成功。

◆ 🚿 💐 连接和断开

连接设备,读取传感器数据,与设备断开。 连接成功后,开始从传感器上传一次数据。



在未连接到设备,则会显示读写超时警告。



提示警告后,按照故障状态排查。



从传感器上传参数,读取传感器内部设定的当前参数和绘制的图形数据。 上传成功提示



在未连接到设备,则会显示读写超时警告。



提示警告后, 按照故障状态排查。



下载

将配置软件设置的参数和绘制的图形数据下载到传感器内。



在未连接到设备,则会显示读写超时警告。



提示警告后, 按照故障状态排查。



控制传感器重启,用于传感器初始化和参数设定生效。

重启过程约为5秒。

兽 提示	₹	×
传	感器重新启动	动完成
	OK	



4.8 传感器状态栏

	→ 当前通道编号
6 5 4	
输入状态区 —	↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
输入状态区	显示当前输入口状态, 1-6 号编号分别代表 IN1-IN6 输入状态; 灰色:无信号输入; 绿色:信号输入;
当前通道编号	显示值为当前传感器生效的通道编号
输出状态区	显示当前输出口状态,1-3 号编号分别代表 OUT1-OUT3 输出状态; 与参数设置项 传感器输出逻辑 相关: 常闭方式(默认) 颜色:检测到物体;(OUT1-OUT3 处于断开状态) 灰色:未检测到物体;(OUT1-OUT3 处于导通状态) 常开方式 颜色:检测到物体;(OUT1-OUT3 处于导通状态) 灰色:未检测到物体;(OUT1-OUT3 处于导通状态)